

Anleitungen für Deinen Ladevorgang

Laden via QR-Code
mit Kreditkarte/
Bankomatkarte:



- 1 Fahrzeug via Ladekabel mit der Ladestation verbinden:** Kopple das Ladekabel mit Deinem Fahrzeug und der Ladestation. Achte darauf, dass du Dein Ladekabel sauber angesteckt hast.
- 2 Fahrzeugidentifikation durch die Ladestation:** Die Ladestation erkennt das gekoppelte Kabel und signalisiert, dass Dein Fahrzeug für den Ladevorgang bereitsteht.
- 3 QR-Code am Display scannen:** Scanne den QR-Code mit Deinem Smartphone und folge den angezeigten Schritten. Bitte gib hier auch Deine Zahlungsdaten ein.
- 4 Ladevorgang startet:** Nach erfolgreicher Dateneingabe beginnt der Ladevorgang Deines Fahrzeugs automatisch.
- 5 Ladevorgang beenden:** Der Ladevorgang kann durch Drücken des „Stop-Buttons“ in der Bezahloberfläche oder direkt über das Fahrzeug (durch Öffnen oder über das Infotainmentsystem) beendet werden. Scanne gegebenenfalls den QR-Code erneut, um den Ladevorgang in der Bezahloberfläche zu beenden, und folge den Schritten auf Deinem Smartphone.
- 6 Ladekabel entkoppeln:** Nach erfolgreichem Abschluss des Ladevorgangs, kannst du das Kabel von Deinem Fahrzeug trennen.

Laden via
öffentlicher
Ladekarte:



- 1 Fahrzeug via Ladekabel mit der Ladestation verbinden:** Kopple das Ladekabel mit Deinem Fahrzeug und der Ladestation. Achte darauf, dass du dein Ladekabel sauber angesteckt hast.
- 2 Fahrzeugidentifikation durch die Ladestation:** Die Ladestation erkennt das gekoppelte Kabel und signalisiert, dass Dein Fahrzeug für den Ladevorgang bereitsteht.
- 3 Ladekarte verwenden:** Halte Deine Ladekarte an den RFID-Reader unterhalb des Displays, um den Ladevorgang zu starten.
- 4 Ladevorgang startet:** Nach erfolgreicher Autorisierung startet der Ladevorgang automatisch.
- 5 Ladevorgang beenden:** Der Ladevorgang kann entweder durch erneutes Halten der Ladekarte an den RFID-Reader oder direkt über das Fahrzeug (durch Öffnen oder über das Infotainmentsystem) beendet werden.
- 6 Ladekabel entkoppeln:** Nach erfolgreichem Abschluss des Ladevorgangs, kannst du das Kabel von Deinem Fahrzeug trennen.

Service Hotline (24h) in AT: +43 800 404 007

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für den Inhalt verantwortlich:
MOON POWER GmbH, Louise-Piëch-Straße 2, Standort: Sterneckstraße 28-30, 5020 Salzburg. Stand: Oktober 2024

Driven by energy, powered by MOON.